

Wartung / Service plan Porsche 928

alle 20.000 km Max. alle 2 Jahre

Diagnosesystem	Fehlerspeicher auslesen		
Motor	Austausch / Wechsel	Motoröl und Ölfilter, Zündkerzen ,Luftfiltereinsatz	
	Kontrolle / Prüfen	Zahnriemen Zahnriemenspannvorrichtung Keilriemen Sichtprüfung auf Dichtheit Kühlmittelschläuche Kühler Kühlflüssigkeit Kurbelgehäuseentlüftung Kraftstoffanlage Ansaugluftführung Drosselklappenbetätigung Resonanzklappe Zusatzlufteinblasung Abgasanlage	Zustand und Spannung prüfen Ölstand prüfen Zustand und Spannung prüfen Öle, Flüssigkeiten Zustand prüfen Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung Stand und Frostschutz (alle 2 Jahre tauschen) Schlauchanschlüsse auf Festsitz prüfen Dichtheit, Beschädigung, Freigang, Befestigung Schläuche, Leitungen und Anschlüsse prüfen Seilzüge, Gestänge, Gelenke auf Leichtgängigkeit und Vollgasstellung Funktion Funktion Dichtheit, Beschädigungen, Befestigung Aufhängung
Bremssystem	Kontrolle / Prüfen	Bremsschläuche und Leitungen Beläge / Scheiben Bremsflüssigkeitsstand Fußbremse Handbremse	Dichtheit, Freigang, Beschädigung und Korrosion Verschleiß Prüfen (alle 2 Jahre tauschen) Spiel Leerweg
Kupplung	Kontrolle / Prüfen	Pedale Kupplungsscheibe Hydr. Kupplungsbetätigung	Spiel ,Stellung prüfen Verschleißzustand Dichtheit
Fahrwerk	Kontrolle / Prüfen	Servolenkung Lenkgetriebe Spurstangengelenke Achsgelenke Vorderradlager Bereifung	Dichtigkeit und Flüssigkeitsstand Spiel, Befestigung, Manschetten auf Beschädigung Spiel, Befestigung, Manschetten auf Beschädigung Spiel, Befestigung, Manschetten auf Beschädigung Spiel Zustand
Antrieb	Kontrolle / Prüfen	Automatik- / Getriebe Achsantriebe Sperrdifferentialsteuerung Gelenkwellen	Dichtigkeit, Ölstände Ölstand (alle 2 Jahre tauschen) Spiel, Befestigung, Manschetten auf Beschädigung
Elektrik	Kontrolle / Prüfen	Batterie Kontroll- Warnleuchten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage Fahrzeugbeleuchtung Signalhorn Scheinwerfer Scheibenwischanlage Intensivreinigung Scheinwerferreinigungsanlage	Flüssigkeitsstand Funktion prüfen Funktion, Kältemittelstand Funktion prüfen Funktion prüfen Einstellung prüfen ,Klapp- Gestänge fetten Funktion Flüssigkeitsstand Düseneinstellung Funktion Flüssigkeitsstand Düseneinstellung Funktion Flüssigkeitsstand Düseneinstellung
Sonstiges	Kontrolle Prüfen Pflegen	Motorhaube Türfeststeller Dichtungen: Türen, Deckel, Dach Sicherheitsgurte	Sicherheitshaken Sitz und Funktion Funktion und fetten Gummiabrieb entfernen / Pflegen Funktion, Zustand
Zusätzlich alle 40.000 km	Austausch / Wechsel	Automatikgetriebe ATF- Sieb Kraftstofffilter Zusatzlufteinblasung	ATF wechseln Filter reinigen / wechseln wechseln Filter wechseln
Zusätzlich alle 80.000 km	Austausch / Wechsel	Schaltgetriebe/Achsantriebe	Öl wechseln
alle 100.000 km Max 5 Jahre	Austausch / Wechsel	Zahnriemen	Wechsel